


RESI-MASTER 200L



遠隔操作盤 機能一覧表	
負荷試験容量設定操作	
抵抗器単独 ON / OFF 操作	
換気扇単独 ON / OFF 操作	
過昇温警告表示	
過負荷警告表示	
電圧、電流モニタ	
電力モニタ	

————— : 製作範囲内
 - - - - - : 製作範囲外

製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

変更



承認	照査	作成
間内	山口	仲
15'10,7	15'10,7	15'10,7

RESI-MASTER 200

システムブロック図

DRAWING NUMBER