


No. _____




遠隔操作盤 機能一覧表	
負荷試験容量設定操作	
抵抗器単独ON/OFF操作	
換気扇単独ON/OFF操作	
過昇温警告表示	
過負荷警告表示	
電力モニタ	
断線警告	

————— : 製作範囲内
 - - - - - : 製作範囲外

製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

変更



承認	照査	作成 間内
		15'12,24

RESI-MASTER 4000H
 システムブロック図

DRAWING NUMBER

1/1