


RESI - MASTER 4400DC



遠隔操作盤 機能一覧表

負荷試験容量設定操作
抵抗器単独ON/OFF操作
換気扇単独ON/OFF操作
過昇温警告表示
過負荷警告表示
電力モニタ

—— : 製作範囲内
 - - - : 製作範囲外

製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。